



*Vom Fachmann
für Profis &
Heimwerker!*

Pflegeanleitung Zementfliesen

Reinigung, Schutz und Pflege von traditionellen Zementfliesen

Zementfliesen werden handwerklich hergestellt. Dadurch entsteht ihre individuelle Anmutung, die auch nach einer Imprägnierung bzw. Versiegelung erhalten bleiben soll. Diese Art von Fliesen wird nicht gebrannt, sondern gepresst. Hergestellt werden Sie beispielsweise in Marokko oder Thailand. Als zementbasiertes Produkt bedürfen Sie einer besonderen Pflege.

Je nach Herstellungsverfahren, Pressdruck usw. können die Fliesen stark unterschiedliche Saugfähigkeiten aufweisen und müssen entsprechend behandelt werden. Bitte erkundigen Sie sich darüber bei Ihrem Händler.

Stark saugfähige Zementfliesen

werden vor dem Verfugen mit Fughilfe geschützt, damit die Fugmasse nicht aufbrennt. Dazu müssen die Fliesen sauber und trocken sein. Anhaftender Staub oder dergleichen wird zunächst entfernt. Die Fughilfe wird gleichmäßig bis zur Sättigung aufgetragen. Ggf. nachdosieren, um die Oberfläche ca. 5 Minuten mit Fughilfe zu benetzen. Dann den Überschuss aufnehmen und die Fliesen gleichmäßig trocken reiben. Dies ist wichtig, damit kein Überschuss des Materials eintrocknet. Nach ca. 24 Stunden kann der Belag verfugt werden.

Wenig saugfähige Zementfliesen

können i.d.R. direkt verfugt werden. Ansonsten werden Sie wie die saugfähigen Zementfliesen geschützt und gepflegt.

Verfugen

Vor dem Verfugen empfehlen wir entsprechende Vorversuche, da die Flexanteile seitlich in die Fliesen eindringen und später zu Rändern führen können.

Achten Sie darauf, dass die Fliesen vollflächig eingeschlämmt werden. Ansonsten könnte eine uneinheitliche Saugfähigkeit entstehen. Nach dem Verfugen (Herstellerangaben beachten) wird der Belag mit Marmor-Zementschleier-Entferner gereinigt.

Schützen – mit Seidenglanz

Zementfliesen-Naturwachs mit einem Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen (siehe Etikett) und nach spätestens 10 Minuten mit einem Tuch streifenfrei abreiben. Eine Wiederholung der Behandlung mit Zementfliesen-Naturwachs erhöht die Schutzwirkung und den Glanz. Nach ca. 6 Stunden Trocknungszeit ist der Belag begehbar, nach ca. 6-8 Tagen vollständig ausgehärtet. Berücksichtigen Sie bitte, dass die Rutschhemmung durch eine schichtbildende Versiegelung beeinflusst werden kann.

Pflegen

Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir Feinsteinzeug-Pflegereiniger im Wischwasser.

Wichtige Hinweise

Die **Säureempfindlichkeit** der Beläge bleibt prinzipbedingt auch nach einer Behandlung bestehen. Waschen Sie daher verschüttete Flüssigkeiten (z.B. Rotwein) sofort weg. Lassen Sie zur Vermeidung von Wasserflecken keine Pfützen (z.B. nach dem Wischen) eintrocknen. Bitte beachten Sie stets die Verarbeitungshinweise auf den Etiketten.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt · Amtsgericht Kempten HRB 554
Stand 04/2016
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

